

Zestaw CNC dla Opti BF20 Vario/Opti BF20 L Vario z montażem

Podana cena zawiera koszt danego osprzętu wraz z jego zamontowaniem na maszynie. Montaż odbywa się w u producenta maszyny więc podana cena obowiązuje tylko i wyłącznie w przypadku jednoczesnego zamówienia nowej maszyny wraz z osprzętem. Oczywiście, istnieje możliwość późniejszego domówienia osprzętu wraz z usługą jego zamontowania bezpośrednio u użytkownika lecz usługa ta wyceniana jest indywidualnie.

Skład zestawu:

- 1 x sterownik CNC VI
- 3 x karty sterujące 40 V
- 1 x zestaw czujników referencyjnych
- 1 x zestaw CNC MT F20DP

Skład zestawu MK F20DP

- 3 x silniki krokowe 2.2 Nm, 3A (bipolarne)
- 3 x korpus z osłoną
- 3 x paski napędowe
- 6 kół napędowych
- 2 x elementy dystansowe
- 1 x pierścień montażowy dla osi X
- Kabel ekranowany 7m
- Zestaw śrub montażowych
- Cena nie zawiera ceny oprogramowania

