

Zestaw CNC dla Opti BF46 Vario bez montażu

Skład zestawu:

- 1 x sterownik CNC IV "high power"
- 3 x karty sterujące "high power"
- 1 x zestaw czujników referencyjnych
- 1 x zestaw CNC MK F46DP

Skład zestawu MK F46DP

- 3 x silniki krokowe 12 Nm
- 3 x korpus z osłoną
- 6 kół napędowych
- 3 paski zębate
- Pierścień montażowy
- 2 nakrętki
- Tuleja montażowa
- Kabel ekranowany 15 m
- Zestaw śrub montażowych
- Nie zawiera ceny oprogramowania