

Sterownik silnika krokowego Power-Drive 1

- Kompletny sterownik silnika krokowego, nie wymagający dodatkowego sterowania CNC
- Zabezpieczenie przed wystąpieniem zwarcia
- Sygnalizacja nieprawidłowego działania za pomocą czerwonej diody LED
- Bezstopniowa regulacja prędkości
- Współpraca z czujnikiem referencyjnym
- Przełącznik zmiany kierunku obrotów silnika
- Funkcja zewnętrznego awaryjnego przycisku STOP
- Wydajny radiator
- Możliwość zastosowania jako napęd w osi X frezarki BF20 Vario
- Wymiary DxSxW: 115 x 128 x 62 mm

Wyposażenie standardowe

- Zasilacz 24V 3.5A
- Czujnik referencyjny