

ABC 40 – Prostownik, ładowarka automatyczna z funkcją podtrzymania akumulatora.

- Model z kontrolą mikroprocesora – bardzo łatwy w obsłudze
- Przeznaczony dla motocykli, samochodów osobowych, użytkowych pojazdów rolniczych i ciężarówek do 7,5 tony
- Automatyczne sterowanie cyklem ładowania. Tryb pracy przełącza się na koniec ładowania w celu utrzymania mocy (ładowanie)
- Ciągłe podłączenie do akumulatora jest możliwe dzięki automatycznemu przełączaniu pomiędzy procesem ładowania a trybem utrzymania ładowania, przy stałym napięciu i niskim prądzie ładowania, co zapobiega samodzielnemu wyładowaniu. Opcja optymalna dla m.in. przezimowania pojazdu

Wyposażenie seryjne:

- Dioda LED z nieprawidłową biegunowością, napięciem lub awarią
- Dioda LED ładowania i zakończenia ładowania
- Ochrona przed zwarciem przewodów ładowania
- Ochrona przed zwarciem w przypadku nieprawidłowej polaryzacji
- Wyłącznik termiczny z funkcją automatycznego wyzerowania
- Kabel ładujący +/- ze standardowymi zaciskami krokodylkowymi
- Kabel połączeniowy 230 woltów z wtyczką typu Schuko

Dane techniczne	ABC 40	
Napięcie ładowania	12 V	24 V
Prąd ładowania	12 A	7 A
Wydajność ładowania	10 – 180 Ah	
Moc / napięcie	400 W / 230 V	
Rodzaj trybów pracy	8	
Do akumulatorów typu	Wet, Gel, AGM*	
Zastosowanie ładowarki	Motocykl, Samochód osobowy, Małe busy, Samochody dostawcze <3,5 t, Samochody ciezarowe <7,5 t,	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	250 x 210 x 280 mm	
Waga	8 kg	

*WET/kwasowo-ołowiowe (elektrolit ciekły) **AGM (absorbujaca mata szklana) ***GEL (absorbowany w płytach zel elektrolityczny)